



HIDROLAVADORA 4 TIEMPOS

- Revisar la correcta instalación de los accesorios del equipo antes de hacer funcionar el motor.
- Antes de hacer funcionar el motor, llenar el depósito de aceite para motor y revisar el nivel con el indicador del tapón, y rellenar de aceite para bombas de alta presión.
- Extender la manguera de alta presión, abrir el paso de agua y apretar el gatillo de la pistola, y esperar hasta que el caudal de agua sea uniforme.
- La falta de agua puede dañar la bomba de alta presión. Encender el motor solo si la manguera de suministro de agua está conectada y el suministro está abierto.
- Al momento de realizar el cambio de accesorios, apague el motor y apriete el gatillo de la pistola para liberar la presión acumulada, así evitará lesiones personales.
- Revisar la instalación de las boquillas (que queden firmemente sujetas al acoplamiento); en caso contrario, al liberar la presión de agua, esta puede salir despedida de la lanza.
- Si requiere utilizar detergente, deberá introducir la manguera de aspiración en un recipiente con el detergente diluido, y la aplicación de este únicamente se podrá realizar con la boquilla negra.
- Cambiar la boquilla de acuerdo al tipo de aplicación deseada.
- Si se va a dejar de utilizar el equipo por más de 2 minutos, deberá apagar el motor; en caso contrario, podría causar daños a la hidrolavadora y perder su garantía.
- Realizar el mantenimiento preventivo cada 5 a 7 veces de uso (consultar su manual).
- Realizar el primer cambio de aceite después de las primeras 3 a 5 horas de trabajo (consultar el manual de motor Kohler).

Manifiesto que recibí instrucciones específicas de uso y mantenimiento del equipo que estoy adquiriendo, y mismas que han quedado claras y con las que he entendido perfectamente cómo operar mi equipo. Me hago responsable de cualquier daño que pueda ser ocasionado en mi equipo por mal uso y/o mantenimiento.

Nombre y firma

SUCURSAL CÓRDOBA
Av. 1 No. 1721-B entre calles 17 y 19
Col. Centro C.P. 94500 Córdoba, Ver.
Tel: 271 714 5203 / 272 723 2285

SUCURSAL FORTÍN
Blvd. Córdoba-Fortín No. 302 esq. calle 3 Local 5
Col. San Nicolás C.P. 94540 Fortín, Ver.
Tel: 271 688 3191 / 272 230 5725

SUCURSAL COLÓN
Colón Oriente No. 354 entre norte 6 y 8
Col. Centro C.P. 94300 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0272 / 272 723 2290

SUCURSAL ZAPATA
Norte 12-A No. 235 entre oriente 15 y 17
Col. E. Zapata norte C.P. 94320 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0560 / 272 723 2278

SUCURSAL TEHUACÁN
Priv. de la 7 sur No. 519-A entre 5 ote. y Josefa O. de Dom.
Col. La purísima C.P. 75784 Tehuacán, Pue.
Tel: 238 596 3613

SUCURSAL ZAVALETA
Calzada Zavaleta No. 53, Plaza Santa Cruz
Col. Santa Cruz Guadalupe C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 329 3912 / 222 710 7828

SUCURSAL FORJADORES
Blvd. Forjadores de Puebla No. 1020
Col. Bello horizonte C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 285 5188 / 272 230 0150