



MOTOCULTOR MH 710

- Antes de arrancar el equipo, verificar que se encuentre correctamente armado (consulte su manual).
- Antes de hacer funcionar el motor, llenar el depósito de aceite para motor (0.6 litros) con aceite SAE 10W-30 (se recomienda aceite STIHL Tech4Plus).
- Llenar de aceite el cárter de la transmisión con aceite STIHL Tech4Plus SAE 10W-30 (2.3 litros).
- Realizar el primer cambio de aceite del motor después de las primeras 5 horas de trabajo; después, el cambio de aceite se realizará cada 40 horas.
- Realizar el primer cambio de aceite de la caja de transmisión después de las primeras 20 horas de trabajo; los siguientes cambios de aceite serán cada 100 horas de trabajo.
- El filtro de aire trabaja a base de baño de aceite, por lo que es necesario añadir aceite al nivel indicado en el compartimiento. SAE 10W-30 (se recomienda aceite STIHL Tech4Plus).
- Revisar que todos los interruptores de encendido se encuentren en la posición correcta (consulte su manual de usuario).
- Las velocidades: (marcha 1) son ideales para remover tierra compacta y seca, ya que se obtienen menores revoluciones, pero mayor torque. (Marcha 2) permite remover tierra ligeramente más blanda; las cuchillas giran más rápido, permitiendo cubrir una mayor extensión de terreno. (Reversa) ayuda a liberar las fresas cuando se atoran o para posicionar la motoazada.

Manifiesto que recibí instrucciones específicas de uso y mantenimiento del equipo que estoy adquiriendo, y mismas que han quedado claras y con las que he entendido perfectamente cómo operar mi equipo. Me hago responsable de cualquier daño que pueda ser ocasionado en mi equipo por mal uso y/o mantenimiento.

Nombre y firma

SUCURSAL CÓRDOBA

Av. 1 No. 1721-B entre calles 17 y 19
Col. Centro C.P. 94500 Córdoba, Ver.
Tel: 271 714 5203 / 272 723 2285

SUCURSAL FORTÍN

Blvd. Córdoba-Fortín No. 302 esq. calle 3 Local 5
Col. San Nicolás C.P. 94540 Fortín, Ver.
Tel: 271 688 3191 / 272 230 5725

SUCURSAL COLÓN

Colón Oriente No. 354 entre norte 6 y 8
Col. Centro C.P. 94300 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0272 / 272 723 2290

SUCURSAL ZAPATA

Norte 12-A No. 235 entre oriente 15 y 17
Col. E. Zapata norte C.P. 94320 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0560 / 272 723 2278

SUCURSAL TEHUACÁN

Priv. de la 7 sur No. 519-A entre 5 ote. y Josefa O. de Dom.
Col. La purísima C.P. 75784 Tehuacán, Pue.
Tel: 238 596 3613

SUCURSAL ZAVALETA

Calzada Zavaleta No. 53, Plaza Santa Cruz
Col. Santa Cruz Guadalupe C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 329 3912 / 222 710 7828

SUCURSAL FORJADORES

Blvd. Forjadores de Puebla No. 1020
Col. Bello horizonte C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 285 5188 / 272 230 0150